



**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

**ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЙ**

**ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

## ДОП. А ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

ABNORMAL VEHICLE POWER  
CHECK AND PRESS [ENTER]

НИЗКОЕ НАПР. В СЕТИ АВТОМОБИЛЯ  
Проверить и нажать [ENTER]

Это сообщение появляется когда внешний источник питания не подключен или напряжение ниже 7.0V. Необходимо обеспечить достаточное питание.

CAN'T COMMUNICATION  
PLEASE CHECK THE SYSTEM

НЕТ КОММУНИКАЦИИ  
ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ

CARMAN SCAN LITE не может установить соединение с автомобилем из-за сбоя системы. Необходимо проверить соединение.

COMMUNICATION ERROR  
CHECK THE SYSTEM, PRESS [ENTER]

ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ  
ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ И НАЖМИТЕ [ENTER]

Данное сообщение появляется во время сбоя во время обмена данными с контроллером автомобиля. После проверки системы, нажмите **ENTER**.

**DIFFERENT SYSTEM  
PLEASE CHECK THE SYSTEM**

**ДРУГАЯ СИСТЕМА  
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА**

Данное сообщение появляется в тот момент, когда прибор распознает различие между диагностируемой и выбранной пользователем системой. После проверки, необходимо еще раз выбрать правильную систему.

**NO RECORDED DATA OR  
DIFFERENT SYSTEM DATA**

**НЕТ ЗАПИСАННЫХ ДАННЫХ ИЛИ  
ДААННЫЕ ДРУГОИ СИСТЕМЫ**

Данное сообщение появляется если прибор распознает отсутствие записанных данных, или их принадлежность к другой системе в режиме записи текущих параметров.

**NO TIPS. FOR MORE  
INFORMATION SEE THE SHOP MANUAL**

**НЕТ ПОДСКАЗОК  
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ**

Данное сообщение появляется, когда пользователь выбирает раздел, не имеющий подсказок.

**NO TROUBLE CODE FOR TIPS**

**НЕТ РАСШИФРОВКИ**

Данное сообщение появляется, когда пользователь заходит в раздел подсказок, но расшифровка в режиме DTC отсутствует.

**NO TROUBLE CODE TO ERASE**

**НЕТ СТИРАЕМЫХ ОШИБОК**

Данное сообщение появляется в тот момент, когда пользователь в режиме **DTC** нажимает кнопку **СТЕРЕТЬ**, но ошибки отсутствуют.

**SELECT ITEM WITH [FIX]**

**ОТМЕТЬТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ПУНКТ [FIX]**

Данное сообщение появляется, когда нажимается кнопка **GRPH** без предварительного выбора параметра в режиме **ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ**, или нажимается кнопка **RCRD** без предварительного выбора параметра в режиме **ЗАПИСЬ**. В этих случаях необходимо предварительно выбрать параметр при помощи кнопки **FIX**.

**SYSTEM ROM ERROR!**

**ОШИБКА ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ**

Данное сообщение появляется в момент ошибки чтения памяти. Если появляется такое сообщение, обратитесь к рекомендациям, описанным в Дополнении В.

## ДОП.В ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### 1. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

#### (1) Симптом

- 1) Звук ВЕЕР не слышен при включении
- 2) Экран не загорается

#### (2) Возможные причины и рекомендации по устранению

**Возможная причина 1:** Не подключено питание к CARMAN SCAN LITE

**Причина 1-1 :** Если питание подается через кабель DLC, проверьте его соединение. Если соединение установлено правильно, попробуйте другой метод подачи питания.

**Причина 1-2 :** Если питание подается через штекер прикуривателя, проверьте предохранитель, который находится в штекере. Если предохранитель в исправном состоянии, попробуйте другой метод подачи питания.

**Причина 1-3 :** Если питание подается от бытовой сети переменного тока, через адаптор, проверьте выходное напряжение адаптора. Оно должно быть больше 12 вольт. Если неисправность не определена, попробуйте другой метод подачи питания.

### 2, ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕПАДОВ

## НАПРЯЖЕНИЯ

Для защиты прибора CARMAN SCAN LITE от перепадов напряжения или нестабильного питания, предусмотрен защитный режим.

Когда прекращается подача питания, или оно нестабильно, статус подачи питания находится в режиме ON, но питание не подается. Данный режим может быть неправильно понят пользователем: прибор не отключился, а лишь перешел в защитный режим. Для выхода из защитного режима, необходимо сделать следующее: перезагрузить питание, нажав на кнопку ON/OFF и удерживать ее в нажатом положении более 2 сек.(питание выключается), затем еще раз нажать на кнопку ON/OFF примерно на 0,5 сек. (питание включается).

Описание этой функции и возможные причины приведены ниже.

### (1) Симптом

1) ЖК экран внезапно выключается, кнопки на нажатие не реагируют. Режим питания стоит в положении ON.

### (2) Возможные причины и методы устранения неисправностей.

**Возможная причина1:** Прибор перешел в защитный режим от перепадов напряжения.

#### Устранение 1-1 :

- a. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 2 сек. Для отключения питания.
- b. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 0.5 сек. для включения питания.
- c. В обычном режиме питание восстановится.
- d. В сложных случаях, когда перепад напряжения был слишком велик, прибору потребуется некоторое время для «восстановления». Этот период физического «восстановления» может занять целый день.

### **3. НА ЭКРАНЕ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

#### **(1) Симптом**

- 1) При нажатии кнопки **ON** , слышен звук **БЕЕР**, но на

экране нет изображения.

**(3) Возможные причины и методы устранения неисправностей.**

**Возможная причина 1:** Нарушена настройка контраста ЖК экрана

**Устранение 1-1 :** Одновременно нажмите кнопки **Left+F5**

или **Left+F6** после включения питания.

Если нарушен контраст – установите его.

**Возможная причина 2 :** Стерта или отформатирована  
встроенная память.

**Устранение 2-1:** Проверьте статус памяти материнской платы.