

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- (!) Запрещается использование прибора с поврежденными частями кабеля или корпуса.
- (!) Используемый для работы с модулем Bars III Professional компьютер должен быть квалифицированно и надёжно заземлён.
- (!) Запрещается подключать более одного адаптера 25/25 (TOYOTA, NISSAN и т.д.) к модулю BARS III.
- (!) В разъемах Mitsubishi-12pin, GM-12pin и Toyota-17pin напряжение питания (12 В) отсутствует. В этом случае применяется кабель для внешнего питания (прикуриватель, АКБ).
- (!) Запрещается использовать питание от внешнего источника во всех остальных случаях!!!
- (!) Запрещается подсоединять или отсоединять 25-контактный разъем при подключенном кабеле внешнего питания!!! Кабель внешнего питания подключается в последнюю очередь, а отсоединяется в первую очередь!!!

Нарушение перечисленных правил приводит к выходу из строя диагностического сканера и гарантийный ремонт в этом случае НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!!