



# Ravaglioli

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

COLONNE MOBILI ELETTO-IDRAULICHE



ELECTRO-HYDRAULIC MOBILE COLUMN LIFTS



ELEKTROHYDRAULISCHE, FAHRBARE RADGREIFER-HEBEBÖCKE



PONTS ELEVATEURS ELECTRO-HYDRAULIQUES À COLONNES MOBILES



ELEVADORES ELECTRO HIDRÁULICOS DE COLUMNAS INDEPENDIENTES



RAV

305

HWS

307

HWS

308

HWS

# WIRELESS



rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru



SINCE 1958



Azionamento possibile da tutte le colonne.  
 Colonne tutte uguali.  
 Configurazioni set 4-6-8 colonne.  
 Dispositivo di blocco meccanico/parcheggio  
 Comunicazione tra colonne wireless 2,4GHz.  
 Selezione automatica del canale di trasmissione con  
 identificazione a display.  
*Control panel available on each column.*  
*All columns are identical.*  
*Configuration sets: 4-6-8 columns.*  
*Mechanical locking system/parking.*  
*Wireless 2.4 GHz communication among columns.*  
*Automatic selection of transmission channel with display*  
*indication.*

Steuerbar von jeder Säule aus.  
 Alle Hebeböcke sind gleich.  
 Ausführung: zu 4-6-8 Hebeböcken.  
 Mechanische Sicherheitsklinke bzw Parkstellung.  
 Kabellose Verbindung 2,4GHz.  
 Automatische Kopplung der Verbindung mit Displayanzeige.

*Fonctionnement possible à partir de chaque colonne.*  
*Toutes les colonnes sont les mêmes.*  
*Configuration possible à 4-6-8 colonnes.*  
*Dispositif de parking / arrêt mécanique.*  
*Communication entre les colonnes sans câbles*  
*à une fréquence de 2,4 Ghz.*  
*Sélection automatique des fréquences de communication*  
*avec affichage sur display.*

Controles posibles desde cada columna.  
 Todas las columnas son iguales.  
 Configuración de los juegos: 4-6-8.  
 Seguridad mecánica de todo el sistema y del estacionamiento.  
 Comunicación entre columnas por vía Wireless 2.4 GHz.  
 Selección automática del canal de transmisión con su  
 indicación en el display.



RAV307H.4WS  
+ VAR300/F

SENZA CAVO / WIRELESS / KABELLOSE VERBINDUNG / SANS CABLES / SIN CABLES

rustehnika.ru

### OPERATION MODES

#### ALL

Funzionamento simultaneo di tutte le colonne.  
*Simultaneous operation of all columns.*  
 Gleichzeitige Funktion aller Hebeböcke.  
*Fonctionnement simultané des toutes les colonnes.*  
 Funcionamiento simultaneo de todas las columnas.

#### GROUP

Funzionamento a coppie di colonne selezionate.  
*Simultaneous operation of selected pairs of columns.*  
 Möglichkeit die Hebeböcke paarweise zu fahren.  
*Fonctionnement par couple.*  
 Funcionamiento simultaneo por pareja de columnas  
 seleccionadas.

#### SINGLE

Singola colonna.  
*Single column operation.*  
 Möglichkeit die Hebeböcke einzeln zu fahren.  
*Mouvement en single.*  
 Funcionamiento individual por columna.



Base di appoggio a terra di grandi dimensioni per la massima stabilità sotto  
 carico con ruote di traslazione in acciaio autoportanti.

*Large and solid base for maximum stability under load with self-  
 supporting transportation steel wheels.*




Grossdimensionierter Grundrahmen für maximale Stabilität bei Belastung  
 mit Selbst tragende Stahlrollen.

*Base d'appui à terre de grandes dimensions pour une stabilité maximale  
 en situation de charge avec roues de translation en acier autoporteuse.*


Base de apoyo en tierra de gran tamaño con ruedas de desplazamiento  
 en acero autoportantes para la máxima estabilidad sin y con carga.

rustehnika.ru

### CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS / KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS / CONFIGURACIONES




### AXLE HEIGHT SELECTION



- Possibilità di selezionare sfasamenti prestabiliti tra due o più coppie di colonne, mantenendo poi il successivo controllo di sincronizzazione.
- Possibility of setting a different height between pairs of columns while maintaining the subsequent control level synchronization.
- Möglichkeit, vorbestimmte Differenzen zwischen 2 oder mehreren Säulenpaaren zu selektieren unter Aufrechterhaltung der darauffolgenden Gleichlaufkontrolle.
- Possibilité de sélectionner des déphasages préfixés entre deux ou plusieurs paires de colonnes, en maintenant ensuite le contrôle successif de la synchronisation.
- Posibilidad de seleccionar desfases preestablecidos entre dos o más pares de columnas, manteniendo luego el subsiguiente control de sincronización.

### MODULAR



Impianti elettrici modulari per consentire successive variazioni sulla configurazione (es. passaggio da 4 a 6 o 8 colonne. Utilizzo di due set da 4 colonne ottenuti separando un set da 8 colonne...).

*Modular electrical systems allow changing the configuration of the column set (i.e. switching from 4 to 6 or 8 columns or creating two sets of 4 columns by splitting a set of 8 columns).*

Modularelektroanlagen zur Gewährleistung darauffolgender Konfigurationsänderungen (Übergang von 4 auf 6 oder 8 Säulen...).

mit 2 Sätzen zu 4 Säulen, erzielt durch Trennung 1 Satzes zu 8 Säulen...).

*Installations électriques modulaires pour effectuer des modifications successives à la configuration (par exemple: passage de 4 à 6 ou 8 colonnes, utilisation de deux jeux de 4 colonnes obtenues par la séparation d'un jeu de 8 colonnes).*

Instalaciones eléctricas modulares para facilitar sucesivas variaciones en la configuración (ej. paso de 4 a 6 u 8 columnas, utilizzo de dos set de 4 columnas obtenidos separando un set de 8 columnas).

rustehnika.ru

rustehnika.ru

rustehnika.ru



### BATTERIES

**RAV305H → 2x12V 55A/h**  
**RAV307H, SRM308H → 2x12V 100A/h**

2 per colonna, batteria tipo gel, senza manutenzione. 20 cicli completi a pieno carico.

Spie stato carica:

- led giallo: consigliabile ricarica batterie, possibilità di 5 cicli.
- led rosso: necessaria ricarica batterie, possibilità di sola discesa.

2 batteries in each column, gel type, maintenance-free. 20 lifting cycles with full load.

Battery charge leds:

- yellow led: battery charging recommended, 5 cycles still possible.
- red led: battery charging is required, 1 lowering cycle still possible.

2 Batterien in jeder Säule, Gel-Typ, wartungsfrei. 20 Zyklen mit voller Last.

Led's für Batterieladung:

- Led gelb: Batterie aufladung empfohlen, 5 Zyklen noch möglich.
- Led rot: Batterieladung notwendig, 1 Senkzyklus noch möglich.

2 par colonne sans entretien. Capables de 20 cycles à la charge nominale.

Voyant état de charge:

- led jaune batterie à charger, 5 cycles encore possibles.
- led rouge: batterie à charger, possible une seule descente.

2 por columna de tipo gel, sin mantenimiento. 20 ciclos completos con plena carga.

Indicación del estado de la carga:

- led amarillo: aconsejable recargar las baterías, posibilidad de 5 ciclos todavía.
- led rojo: necesario obligatoriamente recargar las baterías, solo es posible bajar el vehículo.

### SYNCHRONIZATION

Sinclinazione a livellamento massimo di 30 mm.  
 Scheda di controllo conforme a Standard ISO 13849.

Synchronization at a height difference of 30 mm.  
 Control board according to ISO standards 13849.

Gleichlaufregelung bei max. 30 mm Unterschied.  
 Steuerplatine gemäß ISO - Standard 13849.

Réalignement à une différence maxime de 30 mm.  
 Platine de contrôle selon la norme ISO13849.

Sincronización de desnivel al alcanzar una diferencia máxima de 30 mm.

Placa de control en conformidad con el estándar ISO 13849.



RAV305H.4WS

### BATTERY CHARGER

Carica batterie integrato su ogni colonna.

Cavo lunghezza 10m.

Funzione esclusiva carica-batterie, non alimentazione.

Possibilità di ricarica durante funzionamento.

Tempo di ricarica 10 ore.

One battery charger in each column.

10 meter charging cable.

Battery charger works as such, it is not for power supply.

Batteries can be charged during operation.

Recharging time approx. 10 hours.

Batterieladegerät in jeder Säule mit 10 Meter Ladekabel.

Batteriekabel nur mit Ladefunktion, keine Speisefunktion.

Batterien können auch während des Betriebs geladen werden.

Ladezeit ca. 10 Stunden.

Chargeur de batteries intégré dans chaque colonne.

Câble chargeur 10 mètres.

Sans fonction d'alimentation (seule la charge est possible).

Possible la charge pendant le fonctionnement du pont.

Temps de recharge environ 10 heures.

Cargador de baterías incluido en cada columna. Cable largo 10 m.

Función exclusiva de carga de baterías, no de alimentación.

Possibilidad de recarga durante el funcionamiento.

Tiempo de recarga 10 horas.

### DISPLAY INFORMATION

- Utilizzo (tutte, gruppo, singolo)

- Altezza colonne

- Condizioni carica batteria

- Diagnostica/manutenzione

- Numero colonne

- Operation modes (all, group, single)

- Height of columns

- Battery charge condition

- Diagnostic / maintenance

- Number of column in a set

- Betriebsmodus (alle, paarweise, einzeln)

- Hubhöhe

- Batterieniveau

- Diagnose / Wartung

- Anzahl der Hebeböcke

- Programme d'utilisation

(Toutes les colonnes, ou par paire, ou en single)

- Hauteur de levage

- Conditions de charge des batteries

- Diagnostique / Entretien

- Numéro de la colonne




- Utilizzo (todas, en grupo, individualmente)

- Altura columnas

- Condiciones de carga de las baterías

- Diagnosis/mantenimiento

- Numero de columnas



24V CONTROLS



(→RAV307-308)

Martinetto idraulico

Hydraulic towing jack

Hydraulischer Heber

Vérin hydraulique

Gato hidráulico



(→RAV305)

Leva (1 per serie)

Handle (1 per set)

Stange (1 pro Satz)

Levier (1 par jeu)

Palanca (1 cada conjunto)

**OPTIONS**

**VAR305H/WS/LS (→ RAV 305H)**  
**VAR307H/WS/LS (→ RAV 307H)**  
**VAR308H/WS/LS (→ RAV 308H)**



Due velocità di discesa: standard e lenta.  
 Two lowering speed: standard and slow.  
 Zwei Senkgeschwindigkeiten: standard und langsam.  
 Vitesse de descente lente.  
 Dos velocidades de bajada: estándar y despacio.

**STANDARD VERSION**




**SPECIAL VERSION**  
 (→VAR 295/F →RAV305H)  
 (→VAR 300/F →RAV308H-307H)



Versione a richiesta con carrello a forche registrabili per diametro ruote da 500 mm a 1200 mm.  
 Version on demand featuring adjustable forks for wheels from 500 to 1200 mm in diameter.  
 Version auf Anfrage vertellbaren Radgreifern auf Radgrößen von 500 mm bis 1200 mm.  
 Version sur demande avec chariot avec fourches réglables pour diamètre de roue de 500 mm à 1200 mm.  
 Versión bajo pedido con carros registrables para ruedas de diámetro 500 mm a 1200 mm.



**COLONNETTE / STANDS**



**S260A1 / 7500 kg**  
1330 - 2030 mm



**S270A1 / 10000 kg**  
1235 - 2040 mm



**S270A2 / 10000 kg**  
1235 - 2040 mm

**S270A2**  
 Ruote su molle.  
 Spring-return wheels.  
 Auf Federn einfahrenden Rollen.  
 Roues sur ressorts.  
 Ruedas a resorte.

**TRAVERSA LIBERA RUOTE / WHEEL FREE CROSS-BEAM**



S260A5 → max 15.000 kg  
 S270A7 → max 20.000 kg

**ADATTATORI / ADAPTERS**




**S270A3**  
 S270A3 - Ø 900 ÷ 800 mm → max 7.500 kg





**S270A4 / S270A8**  
 S270A4 - Ø 800 ÷ 700 mm → max 7.500 kg  
 S270A8 - Ø 700 ÷ 500 mm → max 7.500 kg

**RAV305HWS**



**RAV307HWS - RAV308HWS**



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	RAV 305HWS	RAV 307HWS	RAV 308HWS
Portata per colonna	Capacity per column	Tragfähigkeit je Säule	Capacité par colonne	Capacidad por columna	5500 kg	7500 kg	8500 kg
Motore	Motor	Motor	Moteur	Motor	0,8 kW	3 kW	
Peso colonna	Column weight	Gewicht	Poids colonne	Peso columna	600 kg	650 kg	670 kg
Tempo salita	Rise time	Hubzeit	Temps de levage	Tiempo de subida	120"	90"	120"
Tempo discesa	Lowering time	Senkzeit	Temps de descente	Tiempo de bajada	45"		
Ø max. pneumatico	Maximum tyre diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre max. du pneu.	Diámetro máximo neumático	1.200 mm		
Ø min. pneumatico	Minimum tyre diameter	Min. Reifendurchmesser	Diamètre min. du pneu.	Diámetro mínimo neumático	900 mm		
Ø min. cerchio	Minimum rim diameter	Min. Felgendurchmesser	Diamètre min. de la jante	Diámetro mínimo llanta	580 mm		



**Ravaglioli S.p.A.**  
 via 1° maggio 3  
 Fraz. Pontecchio M.  
 40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia  
 Tel. +39 - 051 - 6781511  
 Fax +39 - 051 - 846349  
 rav@ravaglioli.com  
 www.ravaglioli.com

**RAV France**  
 6, Rue Longue Raie  
 ZAC de la Tremblaie  
 91220 Le Plessis Pâté  
 Tel. 01.60.86.88.16  
 Fax 01.60.86.82.04  
 rav@ravfrance.fr

**Ravaglioli Deutschland**  
 Kirchenpoint 22  
 85354 Freising  
 Tel. 08165-646956  
 Fax 08165-646958  
 info@ravaglioli.de

**RAV Equipment UK LTD**  
 Prince Albert House  
 20 King Street  
 Maidenhead, SL6 1DT  
 Tel. 020-76286832  
 Fax 020-76286833  
 ravuk@ravaglioli.com

**RAV en Belgique**  
 Nederlandstalig  
 Tel. 0498-162016  
 Fax 016-781025  
 Zone Francophone  
 Tel. 0498-163016  
 Fax 078 055030

**RAV Equipos España**  
 Avenida Europa 17  
 Pol. Ind. de Constantí  
 Tarragona 43120  
 Tel. 977 524525  
 Fax 977 524532  
 ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRD25U (4)

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti.  
 Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.  
 Die techn. Daten und die Ausstattungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich.  
 Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites ne sont qu'une valeur indicative.  
 Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes reproducidas no son vinculativas.

