

RUSTEHNika

RUSTEHNika

RUSTEHNika

Werther International S.p.A.
www.wertherint.com



RUSTEHNika

RUSTEHNika

RUSTEHNika

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ПО ЗАПРАВКЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ**

AC960 R134a

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

RUSTEHNika

RUSTEHNika

RUSTEHNika

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1.	Технические характеристики	Страница 3.
Глава 2.	Меры безопасности	Страница 4.
Глава 3.	Правила работы с хладагентом	Страница 5.
Глава 4.	Панель управления.....	Страница 7.
Глава 5.	Использование.....	Страница 8.
Глава 6.	База данных.....	Страница 13.
Глава 7.	Принтер.....	Страница 13.
Глава 8.	Диаграмма использования	Страница 14.
Глава 9.	Описание рабочих циклов.....	Страница 15.
Глава 10.	Автоматический режим работы.....	Страница 16.
Глава 11.	Аварийные состояния	Страница 19.
Глава 12.	Ошибки и способы их устранения	Страница 20.
Глава 13.	Обслуживание	Страница 22.
Глава 14.	Остановка на длительный период	Страница 23.
Глава 15.	Электрическая схема	Страница 24.
Глава 16.	Запасные части	Страница 25.

ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вакуумный насос (производительность):	130 л./мин.
Компрессор:	1/3 CV
Емкость баллона для хладагента:	22 кг.
Точность весов хладагента:	1 гр.
Точность весов масла:	1 гр.
Скорость перекачивания:	375 гр./мин.
Электрическое питание:	220В / 50 Гц
Длина заправочных шлангов:	300 см.
Габаритные размеры станции:	400 x 490 x 1200 мм.
Габаритные размеры упаковки:	560 x 650 x 1350 мм.
Вес:	84 / 89 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- 1 шт. - станция AC960 для заправки хладагентом автомобильных кондиционеров.
 1 шт. - синий шланг низкого давления L = 300 см.
 1 шт. - красный шланг высокого давления L=300 см.
 1 шт. - синяя быстросъемная муфта к крану шланга низкого давления.
 1 шт. - красная быстросъемная муфта к крану шланга высокого давления.
 1 шт. - кабель для подключения электропитания.



ГЛАВА 2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Современные технологии, воплощенные в конструкции установки и использованные при производстве AC960, обеспечивают легкость в управлении и надежность при выполнении любых предусмотренных процедур. В случае соблюдения основных правил безопасной работы, использования установки по назначению и своевременном уходе, пользователь избежит рисков, связанных с работой установки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Установка предназначена для использования профессионально обученным персоналом.

Персонал, допущенный к работе с установкой должен знать основы работы холодильной техники, устройство обслуживаемых климатических систем, свойства хладагентов и меры предосторожности при использовании устройств, работающих с высоким давлением.

Перед началом работы с установкой следует внимательно изучить настояще руководство.

Установка может быть использована только для работы с хладагентом R134a. Запрещается смешивать хладагент R134a с другими хладагентами. Это может привести к выходу из строя, как климатической системы, так и самой установки.

Во время работ с охлаждающими жидкостями следует избегать прямого контакта с ними и всегда надевать перчатки и защитные очки. При попадании в глаза хладагент может вызвать потерю зрения и другие серьезные повреждения.

Избегайте контакта кожи с хладагентом, это может вызвать обморожение, так как температура их кипения при нормальном давлении около – 30С.

Следует избегать вдыхания паров хладагента.

Перед тем как подключить установку к климатической системе или внешней емкости следует убедиться в том, что все вентили закрыты.

Перед тем как отключить установку от климатической системы или внешней емкости следует убедиться в том, что все вентили закрыты. Это поможет избежать утечки хладагента в атмосферу.

Не нарушайте регулировки предохранительного клапана и параметры системы управления.

Запрещается использовать внешние емкости и другие баллоны, в случае если не согласованы с установкой по параметрам и типу, либо имеют неисправленные предохранительные клапаны.

Включайте питание установки непосредственно перед ее использованием и выключайте сразу после выполнения работ с установкой. В случае длительных перерывов между включениями следует отсоединить установку от электрической сети.

Гибкие шланги могут содержать хладагент под высоким давлением.

Отключение гибких шлангов должно производиться с предельной осторожностью.

Запрещается использовать сжатый воздух для тестирования установок, содержащих хладагент R134a. Смеси воздуха и хладагента при высоком давлении имеют тенденцию к самовозгоранию и взрыву.

Дополнительная информация о мерах по защите здоровья персонала может быть получена от производителей хладагента и масел.

Установка должна находиться под наблюдением во время всего срока эксплуатации.

Запрещается использование установки во взрывоопасных условиях.

ГЛАВА 3. ПРАВИЛА РАБОТЫ С ХЛАДАГЕНТОМ

3.1. Меры предосторожности при хранении хладагента

При работе с хладагентами следует предпринять меры к предотвращению возможности смешивания различных хладагентов. Установка разработана специально для работы с хладагентом марки R134a. Баллоны, используемые для размещения в них хладагента должны иметь четкую маркировку с указанием типа хладагента. Они не должны содержать в себе масло или другие примеси.

3.2. Состояние хладагента и системы

Продолжительность работы автомобильного кондиционера и график его технического обслуживания являются существенным фактором при оценке необходимости проведения замены хладагента. Процедуры по установке и обслуживанию, выполненные за время эксплуатации системы, оказывают значительное влияние на качество хладагента. Если система кондиционирования длительное время не очищалась и не откачивалась должным образом, в хладагенте и масле может содержаться большое количество примесей. В случае, когда история системы неизвестна, следует обязательно произвести замену хладагента перед его повторной заправкой. Если оператор не уверен в чистоте хладагента, он может произвести тест на кислотность и влажность с помощью специального комплекта оборудования.

3.3. Очищающие свойства установки

Для поддержания эффективности чистоты хладагента, следует регулярно менять фильтр установки (смотри раздел «Обслуживание»). Замена фильтра необходима также в том случае, если после начала индикации сообщения о необходимости замены фильтра не предполагается производить замену хладагента.

3.4. Общие замечания

Перед тем как хладагент будет повторно заправлен в систему кондиционирования, система должна быть разгружена и очищена. Для этого следует произвести все необходимые операции, описанные в настоящем руководстве. Следует регулярно производить обслуживание установки, особенно при работе с загрязненными хладагентами, в противном случае, загрязнения, оставшиеся от предыдущих циклов, могут попадать в обслуживаемую систему.

3.5. Предохранительные устройства

Установка AC960 оборудована следующими устройствами безопасности:

- Предохранительный датчик давления: останавливает работу компрессора при достижении максимально допустимого уровня давления хладагента.
- Клапаны предельного давления.

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещается производить какие-либо изменения в настройках и конструкции указанных предохранительных устройств.

3.6. Условия работы установки

Установка может быть использована на открытом воздухе, либо в помещении с хорошей вентиляцией (с кратностью воздухообмена не менее 4 м³ в час).




Установка может работать при температуре окружающей атмосферы от +15 °C до +40°C и влажности не более 50% при +40°C.

Освещение места работы установки должно соответствовать требованиям к участкам механической обработки и сборочных работ (500-750-1000 Люкс).

Запрещается производить работы с установкой вблизи открытого пламени или других высокотемпературных источников тепла. Под действием высоких температур происходит химическое разложение хладагента с выделением токсических веществ, представляющих опасность для оператора и окружающей среды.

Избегайте вдыхания паров хладагента или масла из системы. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательного тракта.

ГЛАВА 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



	УКАЗАТЕЛЬ:
A	Манометр высокого давления «HP»
B	Манометр низкого давления «LP»
C	Общий выключатель питания
D	Переключатель нагрева внутренней емкости с хладагентом
E	Дисплей
F	Клавиатура
G	Манометр давления емкости
H	Кран высокого давления «HP»
I	Кран низкого давления «LP»
L	Принтер
M	Контейнер рекуперации масла (отработанное масло)
N	Контейнер загрузки масла (свежее масло)
O	Вход высокого давления «HP»
P	Вход низкого давления «LP»

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. Распаковка и проверка компонентов

Распаковка и проверка компонентов:

Снимите с установки упаковку.

Произведите проверку для того, чтобы убедиться, что все компоненты оборудования имеются в наличии:

- 1 шт. Станция AC960 для заправки хладагентом автомобильных кондиционеров.
- 1 шт. Синий шланг низкого давления L = 300 см.
- 1шт. Красный шланг высокого давления L=300 см.
- 1 шт. Синяя быстросъемная муфта к крану шланга низкого давления.
- 1 шт. Красная быстросъемная муфта к крану шланга высокого давления.
- 1 шт. Кабель для подключения электропитания.

5.2. Перемещение и хранение установки

Снимите установку с поддона упаковки. Установка может перемещаться на четырех колесах. Два передних колеса оснащены тормозами.

Для снижения центра тяжести установки, все наиболее тяжелые ее компоненты установлены в нижней части. Тем не менее, для предотвращения опрокидывания установки при перемещении следует соблюдать осторожность!

5.3. Подготовка к использованию

В рабочем положении установка должна располагаться рядом с обслуживаемой системой кондиционирования. При этом она должна устойчиво опираться всеми колесами на ровную горизонтальную поверхность пола. Это необходимо для правильной работы весов установки.

ВНИМАНИЕ!!!

При перемещении не подвергать установку вибрации.

Установку допускается подключать к электрической сети с параметрами, соответствующими указанными на информационной табличке (расположенной на задней стенке панели управления).

5.4. Разблокирование электронных весов

ВНИМАНИЕ!!!

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ АС960, УДАЛИТЕ
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ФИКСАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ**

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ГАЗА РАЗБЛОКИРУЮТСЯ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИХ НИЖНЮЮ
ЧАСТЬ, БЕЗ КАКОГО ЛИБО ДЕМОНТАЖА КАРТЕРА (СМ. РИСУНОК)



1. ОТКРУТИТЬ ВИНТ БЛОКИРУЮЩЕГО УДЛИНИТЕЛЯ ВЕСОВ.
2. УДАЛИТЬ БЛОКИРУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕПОПРАВИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ, В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ УСТАНОВКИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ СНОВА.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ БЛОКИРОВКУ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ – НЕОБХОДИМО
ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

1. ВВЕСТИ БЛОКИРОВОЧНЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ В ОТВЕРСТИЕ.
2. ЗАКРУТИТЬ ВИНТ КРЕПЕЖА НА УДЛИНИТЕЛЕ.

ВНИМАНИЕ!!!

**ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА,
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.**

5.5. Включение установки

Установите станцию в горизонтальное положение с пустым контейнером для масла.

Установите вилку кабеля питания установки в розетку электрической сети, переведите выключатель «ON/OFF» в положение «ON».

После включения установки, на дисплее отобразится версия установленного программного обеспечения и вес имеющегося хладагента во внутренней емкости.

При включении установки в первый раз, необходимо выбрать язык изустановленных в меню, по умолчанию стоит итальянский язык.

- Выбрать «MENU», далее – «SETTAGGI» – «PASSWORD_0000» – «LINGUA» – «RUSSIA»
- Подтвердить с помощью клавиши «↓».

5.6. Ввод названия сервисного центра

1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_2214».
3. Подтвердить с помощью клавиши «↓».
4. Выбрать «заголовок»: и подтвердить с помощью «↓».
5. Ввести данные в 6 строках по 16 знаков в каждой.
6. Каждая строка заканчивается автоматически по достижению 16-го знака.
7. Введение данных заканчивается автоматически после 6-ой строки.

5.7. Ввод имени пользователя

1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_2214».
3. Подтвердить с помощью клавиши «↓».
4. Нажать стрелку вниз для выбора оператора «юзер»: и подтвердить с помощью «↓».
5. Выбрать оператора (от 1 до 9) и подтвердить с помощью «↓».
6. Ввести имя оператора, 10 знаков (ввод автоматически заканчивается после 10-го знака).


5.8. Заправка внутреннего контейнера

Для предотвращения утечки хладагента в атмосферу тщательно выполнайте инструкции, приведенные ниже.

Существует два типа внешних контейнеров: с выпуском хладагента в жидкой или газообразной фазе.

Контейнеры с выпуском хладагента в жидкой фазе следует располагать так, чтобы вентиль выпуска жидкой фазы находился в верхнем положении. Используйте его для заправки установки.

Контейнеры без выпуска хладагента в жидкой фазе имеют только один клапан для выпуска газообразной фракции. Чтобы сообщить газовый выпуск с жидкой фазой хладагента следует перевернуть баллон, так чтобы вентиль оказался снизу.



Контейнер с выпуском хладагента
в жидкой фазе

Контейнер без выпуска хладагента в жидкой
фазе

Количество фреона, который находится уже в поставляемой установке, необходимо только для выполнения тестовых проб, но недостаточно для выполнения полноценной процедуры заправки автомобильного кондиционера. Вследствие этого при начальном включении машины на дисплее загорается надпись – «POCO GAS» (количество газа недостаточно).

5.9. Заправка внутреннего контейнера

Для заправки нового газа в емкость необходимо выполнить следующие операции:

- Подсоединить красный шланг высокого давления к внешнему контейнеру (тип заправляемого хладагента должен совпадать с уже находящимся хладагентом внутри емкости).
- Из главного меню, войти в режим «МЕНЮ» и подтвердить с помощью клавиши «↓».
- Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете режим «БАК» и подтвердить с помощью клавиши «↓».
- Установите количество хладагента, которое вы желаете заправить (рекомендуется около 4 кг) и подтвердить его с помощью клавиши «↓».
- Откройте кран внешней ёмкости и красный кран на установке АС960.
- На стадии заправки газа из внешней емкости во внутреннюю емкость, на дисплее будет отображаться вес газа, который заправлен в данный момент.
- По достижении 500 гр. от установленного количества, установка остановится, и на дисплее появится сообщение «CHIUDERE BOMBOLA» (закрыть емкость). Необходимо закрыть кран внешней емкости и подтвердить это вводом «↓», затем дождаться когда установка закончит цикл заправки автоматически.
- Закрыть красный кран высокого давления на установке АС960.

Установка оснащена устройством, которое контролирует давление внутри встроенной загрузочной ёмкости. Во время фазы заправки (рекуперации) может случиться то, что максимальный порог будет превышен – в этом случае машина остановится автоматически, и на дисплее появится надпись «ALLARME ALTA PRESSIONE» (аварийное состояние высокого давления). В этом случае необходимо дождаться, когда давление само по себе снизится.

5.10. Прекращение работы

Чтобы выключить установку, переведите выключатель «ON/OFF» в положение «OFF».

ГЛАВА 6. БАЗА ДАННЫХ

Установка AC960 оснащена базой данных по автомобилям.

Для входа в него достаточно нажать кнопку «DB» при запросе количества газа.

Верхняя часть дисплея отобразит марку автомобиля, необходимо выбрать нужную модель, перемещаясь с помощью стрелок и подтвердить ее нажатием клавиши ввод «↓».

Нижняя часть отобразит модель и период производства, необходимо выбрать нужную позицию, перемещаясь с помощью стрелок и подтвердить ее с помощью «↓».

Модель переместится в верхнюю часть дисплея, а в нижней части – отразится количество газа, которое необходимо заправить, нужно проверить эти данные и подтвердить с помощью «↓».


Для автомобилей, имеющих кондиционер как опцию еще и сзади – будет указано только количество газа для переднего кондиционера (количество для заднего уточняется по документации автомобиля).

ГЛАВА 7. ПРИНТЕР

Принтер распечатывает чек, в котором находится информация относительно каждой выполненной фазы обслуживания.

1. Выбрать «MENU», затем «SETTAGGI» (установка).
2. Ввести пароль «PASSWORD_1000».
3. Подтвердить с помощью клавиши «↓».
4. Нажать стрелку вниз для выбора:
 - Направить данные на USB.
 - Направить данные на принтер.
 - Удалить данные.
5. Подтвердить с помощью «↓».

ГЛАВА 8. ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ГЛАВА 9. ОПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ УСТАНОВКИ

9.1. Рекуперация

Выполняется только в том случае, если на входе присутствует газ.

- a) Компрессор рекуперирует газ до полного опустошения установки автомобиля.
- b) Выполняется пауза в течение 4 минут для растапливания льда, который может образовываться внутри кондиционера автомобиля. По окончании паузы – если не обнаружено повышение давления – происходит возврат в положение (а).
- c) Пауза в 20 секунд для рекуперации оставшегося масла. Внутренний контейнер для отработанного масла должен опустошаться после каждого сервисного использования.

9.2. Вакуумизация

- a) Запускается вакуумная помпа.
- b) Для очистки установки необходимо поддерживать условия вакуумизации (откачки) на период времени, достаточный для полного осушения (обычно около 30 минут).

9.3. Залив нового масла

- a) В кондиционер заправляется новое масло.
- b) Как правило, заправляется минимум 20 гр. Однако если количество рекуперированного масла будет больше – установка автоматически зальет необходимое количество.
- c) Во время этой фазы на дисплее отображается количество масла вливающегося в установку в данный момент.

9.4. Заполнение газа

- a) В кондиционерную установку автомобиля будет заправлен газ-хладагент.
- b) Установка автоматически учитывает газ, который может остаться внутри загрузочных трубок, таким образом, загружается точное количество запрограммированного газа, необходимого автомобилю.

9.5. Промывка

- a) Операция запускается автоматически в режиме автоматического цикла работы.
- b) Достаточно установить желаемое количество циклов промывки – установка выполнит их автоматически.

ГЛАВА 10. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В рабочем положении установка должна располагаться рядом с обслуживаемой системой кондиционирования автомобиля. При этом она должна устойчиво опираться всеми колесами на ровную горизонтальную поверхность пола. Это необходимо для правильной работы весов установки.

ВНИМАНИЕ!!!

При перемещении не подвергать установку вибрации.

10.1. Заполнение емкости маслом

- Отсоединить поставляемый в комплекте контейнер от установки.
- Открутить крышку контейнера.
- Наполнить контейнер маслом.
- Закрыть контейнер, убедившись в том, что крышка прилегает плотно и исключено попадание воздуха внутрь.
- Установить контейнер в начальную позицию.
- Уровень масла в контейнере никогда не должен быть ниже заборного элемента.

10.2. Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ!!!

Краны высокого (красный) «HP» и низкого (синий) «LP» давления, расположенные на панели управления установки АС960 должны быть закрыты.

Подключить шланги высокого (красный) «HP» и низкого (синий) «LP» давления к установке АС960.

Подключить штуцеры БРС «LP» и «HP» шлангов установки к разъемам системы кондиционирования автомобиля.

Поворачивая рукоятки штуцеров по часовой стрелке, откройте вентили на штуцерах БРС.

Установите вилку кабеля питания установки в розетку электрической сети и переведите выключатель «ON/OFF» в положение «ON».

После включения установки, на дисплее отобразится версия установленного программного обеспечения и вес имеющегося хладагента во внутренней емкости.

Манометры «HP» и «LP» будут показывать давление в системе.

Откройте краны высокого «HP» и низкого давления «LP» на панели управления установки.

ВНИМАНИЕ!!!

Необходимо визуально проверить, что количество масла в контейнере заправки маслом достаточно для выполнения данной операции.

10.3. Автоматический режим работы

Из главного меню, войти в режим «Автомат» и подтвердить с помощью клавиши «←».

Перемещаясь с помощью стрелок, ввести необходимые данные автомобиля из отображенного на дисплее меню, подтверждая каждую введенную позицию с помощью клавиши «».

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете, если требуется, режим «Промывка» и выберете количество циклов (один цикл промывки занимает примерно 20 минут) (п.9.5).

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, установите время «Вакуумизация» – 15 минут, по умолчанию указано время – 30 минут.

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, установите количество нового масла, которое будет заправлено с систему кондиционирования автомобиля (по умолчанию установлено – 20 гр.) (п. 9.3).

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, требуется установить количество газа, которое будет заправлено в систему кондиционирования, для этого нажав кнопку «DB» (база данных), выберете нужную модель автомобиля (см. глава 6), после выбора модели автомобиля, подтвердите выбранную модель клавишей «».

Если в базе данных нужный автомобиль отсутствует, то в ручном режиме введите нужное количество газа, для данной модели автомобиля, которое будет заправлено в систему кондиционирования и подтвердите введенное количество газа клавишей «».

После ввода всех вышеперечисленных данных, нажмите клавишу «».

Загрузка начнется автоматически и по завершении работы, на дисплее будет отображено количество хладагента и масла, заправленного в систему автомобиля.

10.4. Отключение шлангов от системы кондиционирования автомобиля

Поворачивая рукоятки штуцеров против часовой стрелки, закройте вентили БРС «LP» и «HP» установки от разъемов системы кондиционирования автомобиля.

Отключите штуцеры БРС «LP» и «HP» установки от разъемов системы кондиционирования автомобиля.

Примечание: Гибкие заправочные шланги высокого и низкого давления содержат хладагент под высоким давлением.

Примечание: Отключение гибких заправочных шлангов высокого и низкого давления должно производиться с предельной осторожностью.

10.5. Извлечение хладагента из заправочных шлангов

По окончании цикла заправки климатической системы автомобиля, требуется извлечь оставшийся хладагент из заправочных шлангов, которые содержат хладагент под высоким давлением, для этого:

Из главного меню, войти в режим «Ручной» и подтвердить с помощью клавиши «».

Перемещаясь с помощью стрелок вниз, выберете режим «Восстановление» и подтвердить с помощью клавиши «».

На дисплее будет отображено количество хладагента и время извлечения оставшегося хладагента из шлангов.

По окончании извлечения хладагента из шлангов, установка снова готова к работе.

На установке предусмотрено появление следующих надписей об аварийном состоянии:

«PERDITA» (ПОТЕРЯ):	Установка А/С автомобиля имеет протечки.
«BOMBOLA PIENA» (ЕМКОСТЬ ПОЛНАЯ):	Количество газа в емкости достигло максимального значения.
«PRESSIONE ALTA» (ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ):	Давление газа в емкости достигло максимального допустимого значения.
«POCO GAS» (МАЛО ГАЗА):	Емкость с газом не может обеспечить гарантированно запрашиваемый объем газа для загрузки (мин. 2 кг.)
«MEM FULL» (ПАМЯТЬ ПЕРЕПОЛНЕНА):	Память циклов полна и должна быть очищена.

ГЛАВА 12. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТАБЛИЦА ПОИСКА ОШИБОК И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Поиск неисправностей и их последующее устранение требуют НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ, изложенных в главе 2 «Нормы безопасности».

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ	
Установка не работает, главный выключатель не подсвечен	7 – 23 – 20
Подсвечен только белый выключатель, дисплей не «горит»	20 – 3 – 1 – 2
Машина работает, но не реагирует на команды с клавиатуры	3 – 4 – 1
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЗВЕШИВАНИИ	
При включении не указывается вес газа, который есть в наличии	11 – 1
Во время рекуперации не указывается вес рекуперированного газа	11 – 19
ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ	
Дисплей отражает неполные цифры	3
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ	
При запуске растет резко рекуперация и установка тот час переходит на фазу вакуумизации	1
Запускается фаза рекуперации, но газ не рекуперируется	1 – 2 – 19 – 25 – 10
На фазе загрузки масла грузится больше указанного количества	13 – 29
Фаза вакуумизации не создает декомпрессию	1 – 2 – 16 – 26
Сопротивление разогрева не работает	22

ГЛАВА 12. ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

* = Вызвать техническую поддержку

РЕШЕНИЯ:

ССЫЛКА:	УКАЗАТЕЛЬ:
1	Замена центральной платы CPU *
2	Замена платы реле *
3	Замена платы дисплея *
4	Замена кабеля подключения дисплея *
5	Замена кабеля подключения платы реле *
7	Контроль предохранителя (смонтирован на входном разъеме)
10	Замена компрессора *
11	Проверить, чтобы ничего не мешало весам газа
13	Проверить, чтобы ничего не мешало весам масла
16	Замена насоса вакуумизации *
19	Проверить открытие кранов
20	Замена белого выключателя
22	Замена сопротивления разогрева
23	Проверить кабель питания
25	Замена электроклапана INGRESSO (ВХОД) *
26	Замена электроклапана VUOTO (ВАКУУМИЗАЦИЯ) *
28	Замена электроклапана CARICA (ЗАГРУЗКА) *
29	Замена электроклапана REINTEGRO (РЕИНТЕГРАЦИЯ) *

Для того чтобы обеспечить эффективную работу установки необходимо своевременно выполнять операции по техническому обслуживанию.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РЕГУЛЯРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТАНОВКИ СНИМЕТ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ГАРАНТИИ.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

ПОСЛЕ 1 НЕДЕЛИ РАБОТЫ с момента запуска установки проверить:

1. Правильную затяжку всех винтов и крепежей.
2. Правильную затяжку всех трубок.
3. Уровень масла в компрессоре.
4. Уровень масла в насосе.

Проверка уровней масла должны быть выполнена на выключенном установке.

Данную операцию необходимо выполнять периодически через каждые 200 часов работы установки.

Маслонасоса

Замена начальной заправки маслом насоса должна быть выполнена после 100/150 рабочих циклов.

Последующие замены масла необходимо выполнять через каждые 500 рабочих циклов или, по крайней мере, через каждые 6 месяцев, если установка не используется регулярно.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА

Замена масла также необходима в случае, когда оно сильно загрязнится, даже ранее указанных интервалов во избежание механических поломок насоса и сохранения необходимых параметров вакуумизации.

ВНИМАНИЕ! Смазочные материалы не должны выбрасываться в окружающую среду: они являются специальными отходами и должны утилизироваться в соответствие с нормами местного законодательства.

Замена фильтра влагоотделителя

Замена фильтра влагоотделителя производится через каждые 200 рабочих циклов или через каждые 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Фильтр не должен выбрасываться в окружающую среду: он является специальными отходами и должен утилизироваться в соответствие с нормами местного законодательства.

ГЛАВА 14. ХРАНЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

При длительном не использовании установки, установку следует отключить от

RUSTEHNika

RUSTEHNika

RUSTEHNika

электрической сети и поместить в безопасное место, защищенное от воздействия повышенных температуры, влажности и риска механических повреждений.

Убедитесь, что вентили на внутреннем контейнере закрыты.

Для дальнейшей эксплуатации следует открыть вентили внутреннего контейнера.

RUSTEHNika

RUSTEHNika


RUSTEHNika

ГЛАВА 15. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

RUSTEHNika


RUSTEHNika

RUSTEHNika



ССЫЛКА:	УКАЗАТЕЛЬ:
1	Плата дисплея
2	Плата управления реле амплификатора
3	Принтер
4	Реле высокого давления
5	Линейный разъем
6	Предохранитель 8А
7	Общий выключатель
8	Реле сопротивления
9	Сопротивление
10	Плата электроклапана
11	Питание принтера
12	Нагрузочный датчик газа
13	Нагрузочный датчик масла
14	Трансдуктор

ГЛАВА 16. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



ГЛАВА 16. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОД	S.	ОПИСАНИЕ	
-----	----	----------	--

F0008	*	Быстрый разъем R134.a синий	Quick coupling R134.ablu
F0009	*	Быстрый разъем R134.a красный	Quick coupling R134.a red
F0094	*	Общий выключатель	Mainswitch
F0095		Выключатель разогрева	Heatingswitch
F0245	*	Нагрузочный датчик 3 кг.	Loadcell3 Kg.
F0265		Разъем с предохранителем	socketwithfuse
F0327		Клапан безопасности 15 бар	Safetyvalve 15 bar
F0351	*	Флакон ПВХ 250мл + крышка	Bottle 250ml.
F0353	*	Электроклапан	Elecctrovalve
F0381		Трубка гибкая красная L=3000 R134.a	Flex hose red L=3000 R134.a
F0382		Трубка гибкая синяя L=3000 R134.a	Flex hose red L=3000 R134.a
F0456		Емкость для хладагента 22 л.	Bottle 22 Lt.
F0459	*	Нагрузочный датчик 50 кг.	Loadcell50 Kg.
F0464	*	Фильтр влагоотделителя 082	dryerfilter 082
C0665		Вентилятор радиатора	RadiatorFan
F0526		Коннектор USB	Socket USB
F0532		Манометр HP D=80 мм. R134.a	Gauge HP D=80 R134.a
F0533		Манометр BP D=80 мм. R134.a	Gauge LP D=80 R134.a
F0534		Манометр емкости D=50 мм.	Bottlegauge D=50
F0535XX		Верхняя крышка	Topcover
F0536	*	Печатающее устройство EPM	Printer EPM
F0537	*	Дисплей LCD 4X20	Display LCD 4X20
F0538	*	Плата клавиатуры	keyboardcard
F0539		Компрессор	Compressor
F0540	*	Плата Реле	Relaiscard
F0541		Испаритель-Сепаратор	Evaporator - Separator
F0542		Радиатор	Radiator
F0543	*	Плата интерфейса USB	USB card
F0544	*	Плата CPU AC960	AC960 CPU Card
F0545	*	Питающий элемент принтера	Printerpowersupply
F0546XX		Передний стальной картер	Ironfrontpanel
F0547XX		Передний пластиковый картер	PVC frontpanel
F0548XX		Задний картер	Rearpanel
F0549		Сопротивление 300W	Heater 300W
F0550	*	Насос высокой вакуумизации VE135	VidePump VE135
F0551	*	Масло для насоса вакуумизации	OilforVidePump
F0552		Колесо D=80 мм.	Wheel D=80 mm.
F0553		Колесо D=200 мм.	Wheel D=200 mm.
F0554		Распределитель давления	Pressuretransducer
F0555		Рулон бумаги для принтера	Paperrollforprinter
	*	Рекомендуемые запасные части	Recommendedspareparts



*Dichiarazione di conformità - Declaration of Conformity
Konformitätserklärung - Déclaration de conformité
Declaración de conformidad - Overensstemmelseserklæring
Samsverserklæring - Överensstämmende intyg
EG-Conformiteitsverklaring*



WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.
Via F.Brunelleschi, 12 42040 CADE' (Reggio Emilia) Italy
Tel.++/+522/9431 (r.a.) Fax ++/+522/941997

*con la presente dichiara che - hereby declare that
déclare par la présente que - erklären hiermit, daß
por la presente declara, que - com a presente declaramos que a
verklaart hiermee, dat - Vi erklærer hermed, at autoløfter model
Vi erklærer herved, at løftebuk model - Vi förklarer härmed att billyft model*

**I SISTEMI CARRELLATI PER IL TRATTAMENTO DEI REFRIGERANTI
TROLLEY STATION FOR REFRIGERANT TREATMENT
SYSTEME POUR LE TRAITEMENT DES FLUIDES FRIGORIGENES
SYSTEM ZUR BEHANDLUNG VON KÜHLFLÜSSIGKEITEN
SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE FLUIDOSFRIGORIGENOS**

AC960

H

è stato costruito in conformità alle normative
73/23 CEE - 89/336 CEE e 98/37/CE

RUSTEHNKA

F

a été construite en conformité avec les normes
73/23 CEE - 89/336 CEE et 98/37/CE

RUSTEHNKA

GB

E

ha sido fabricado según las disposiciones 73/23
CEE - 89/336 CEE y 98/37/CE

in Übereinstimmung mit den Richtlinien 73/23 CEE
89/336 CEE und 98/37/CE

D

N

ble produsert i samsvar med direktivene 73/23 CEE
- 89/336 CEE - 98/37/CE

er fremstillet i overensstemmelse med
bestemmelserne i 73/23 EØF - 89/336 EØF -
98/37/EØF

DK

NL

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet
aan de voorschriften van richtlijn 73/23/EEG en
89/336 EEG en 98/37 EEG en de daaropvolgende
veranderingen en aanvullingen.

är framställt i överensstämmelse med bestämelser I
RÄDETTS DIREKTIV 73/23 EG - 89/336 EG -
98/37/EG

S

Cadè, 23/112011

Vice president Iori Werter

Iori Werter